



- Mix ratio
 - Mengverhouding
 - Mischverhältnis
 - Taux de mixage
 - Proporción de la mezcla
 - Proporção de mistura
 - Rapporto di dosaggio
 - Proporzjoni tat-tahilita
 - Mix ratio
 - Blandingsforhold
 - Blandningstörhållande
 - Sekoltussuhde
 - Segu vahekord
 - Maisjuma sastāvdaju attiecība
Mīšīņi komponentu santykis




- | | |
|------------------|----------------------|
| rcie mieszkańców | ovaci pomér |
| r miesania | šesi arany |
| nino razmerje | елка пропорция |
| m Ovani | пропорция смешивания |
| reas meascán | re miješanja |
| yla ovđenje; | 北津 |
| t de amestecare | 比喩 |



-  Manual handling time
 -  Handmatige verwerkingsduur
 -  Manuelle Verarbeitungszeit
 -  Temps de traitement
 -  Tiempo de procesamiento
 -  Tempo di manusezione
 -  Tempo di lavorazione
 -  Hin ta l-immanġiġjar r-
dur
 -  Manuel behandlungsdauer
 -  Manuell händteringstid
 -  Manuell händteringstid
 -  Manualinen käsittelyaika
 -  Käsilaadimise aeg
 -  Uzraudības rokas varas



- o režīmu laikas
a
a
pi
uatā




- ⑧

A diagram illustrating a scientific experiment. A white ceramic bowl is centered on a metal stand with two horizontal bars and four legs. The stand is positioned above four small, red flame icons at the bottom of the frame. The entire setup is contained within a rectangular frame with a blue dotted pattern.

Vertex


Rapid Simplified



- UK ① Start curing process in hot water + Maintain water temperature ② Stop curing + Air cooling to ambient temperature ③ End of total curing process temperature
- NL ① Start polymerisatie proces in heet water + Handhaaf watertemperatuur ② Stop polymerisatie + Luchtkoeling tot kamertemperatuur ③ Einde totale Polymerisatieproces
- DE ① Begin Aushärtungsprozess in heißem Wasser + Beibehaltung Wassertemperatur ② Stop Aushärtung + Luftkühlung auf Umgebungstemperatur ③ Ende des gesamten Aushärtungsprozesses
- FR ① Début du processus de traitement dans l'eau chaude + Maintien de la température de l'eau ② Fin du traitement + Refroidissement de l'air à la température ambiante ③ Fin de l'ensemble du processus de traitement
- ES ① Inicie el proceso de polimerización en agua caliente + Mantenga la temperatura del agua. ② Suspenda la polimerización + Entré el aire hasta la temperatura ambiente ③ Fin de todo el proceso de polimerización
- PT ① Inicie a cura em água quente + Mantenha a temperatura da água ② Pare a cura + Arrefecimento a ar até temperatura ambiente ③ Fim da cura total
- IT ① Avviare il processo di polimerizzazione in acqua calda + Mantenere la temperatura dell'acqua ② Interrrompere la polimerizzazione + Il raffreddamento ad aria a temperatura ambiente ③ Fine dell'intero processo di polimerizzazione
- MT ① Ibla i-proċess tal-kura fl-ilma shan + Zomm it-temperatura ta'l-ilma stabblu ② Waqqaf il-kura + Halli jikkas sat-temperatura tal-madwar ③ Trniem tal-proċess tal-kura totali
- DK ① Start hardningsprosesen i varmt vand + Bibehold vandtemperatur ② Stop hardning + Luftmedkøling til stuetemperatur ③ Afslutning af hele hardningprosessen

- NO ① Start Konservingsprosessen i varmt vann + Oppretthold vanntemperaturen ② Stans konserving + Luftkjeling til romtemperatur ③ Slutt på hele konservering prosessen
- SE ① Starta Härdningsprocessen i hett vatten + Underhåll vattentemperaturen ② Stoppa härdning + Luftkyl på omgivningstemperatur ③ Slut på härdningsprocessen
- FI ① Aloita kypsättämisen kuumissa vedessä + Säilytä veden lämpötila ② Lopeta kypsättäminen + Jällydyt ilman avulla vastaamaan ympäristöllä lämpötilaa ③ Kypsytys päättyy
- EE ① Alustage raviprotsessi kuumas vees + Säilitage veetemperatuur ② Lõpetage navi + Õhutemperatuur langeb Ümbrítseva keskkonna temperatuurini ③ Lõpetage kogu raviprotsess
- LV ① Sāciet stādināšanas procesu karstā ūdeni + Uzstāriet ūdens temperatūru ② Beidziet stādināšanu + Dolsājē gaisa līdz istabas temperatūrai ③ Visa stādināšanas procesa beigas
- LT ① Pradėkite stingdymo procesą karštame vandenye + Palaiykite vandens temperatūrą ② Sustabdykite stingdymą+ Auslinkite orą įki kambario ③ Viso stingdymo proceso pabaiga
- PL ① Rozpocznij proces utwardzania w ciepłej wodzie + Utrzymuj temperaturę wody ② Zatrzymaj utwardzanie + Człodzenie powietrzem do uzyskania temperatury otoczenia ③ Całkowite zakończenie procesu utwardzania
- CZ ① Spusťte proces vytvrzování ve horlké vodě + zvýšte teplotu vody ② Spusťte vytvrzování + Udržujte teplotu vody ③ Konec celého procesu vytvrzování
- SK ① Spusťte proces vytvrdzovania v studenej vode + Udržujte teplotu vody ② Zastavte vytvrdzovanie + Chladenie vodouhom na okolitú teplotu ③ Koniec celého procesu vytvrdzovania
- HU ① Kezdje a polimerizációt meleg vízben + Mélyeje a víz hőmérsékletét ② A kötési folyamat vége ér + A levegő szoba hőmérsékletén hűti az anyagot ③ Befejeződik a teljes kötési folyamat
- SI ① Začni postopek strjevanja v vroči vodi + Vzdržaj temperaturo vode ② Zaključi strjevanje + Hlajenje zraka na temperaturo prostora ③ Zaključek kompletnega postopka strjevanja
- BG ① Начало на процес втвърдяване в гореща вода + Поддържа на температура на водата ② Спира на втвърдяване + Въздушно охлаждане до стаяна температура ③ край на целия процес на втвърдяване
- TR ① Sıcak suda sertleştirme süresini bitirilin + Su ısısını sabit tutun ② Sertleştirime bitili + Ortam sicaklığındaki dengelemek için klimayı kalibrin ③ Toplam sertleştirme işlemi sonu
- RU ① Начните процесс отверждения в горячей воде + Поддерживайте температуру воды ② Прекратите отверждение + Воздушное охлаждение до температуры помещения ③ Завершение полного процесса отверждения
- IE ① Cuir tús leis an bpróiseas leasaithe in uisce te + Cinnigh teocht an uisce ② Cuir stop leis an bpróiseas leasaithe + Fuairgh an taer chug ag teocht chomhthimpeallach ③ Deinseadh an phróiseas leasaithe iomlán
- HR ① Započnite postupak stvarnjavanja u vrućoj vodi + Odčuvajte temperaturu vode ② Prekinite stvarnjavanje + Osuđi ite na zraku na sobnoj temperaturi ③ Završetak kompletnega postupka stvarnjavanja

- EL ① Εκνήστε τη διαδικασία ακύρωσης στο ζεστό νερό + Διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού ② Τερμητισμός της ακύρωσης + Αφήστε να ψυχθεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος ③ Απέργετε τη θερμοκρασία του νερού
- JP ① 水温での硬化プロセスを開始します+水の温度を維持します ② 温度に硬化+液体を停止 ③ 各計の硬化処理温度の終わり
- RO ① Începeți procesul de tratare în apă fierbinte + Mențineți temperatură apăi ② Încetați tratarea + Răcăjiți în aer până la temperatura camerei ③ Finalul întregului proces de tratare
- CN ① 开始聚合过程中热水+维持温度 ② 停止聚合+冷却到室温 ③ 结束共聚合过程



1639

Vertex-Dental B.V.

Centurionbaan 190

3769 AV Soesterberg

+31 (0)88 616 94 00

www.vertex-dental.com

IRSS50x50202001 13-03-2020

i